

RECON HEADSET INTERCOM INSTALLATION / RECON INSTALLATION DU CASQUE D'INTERCOM

STEP 1 / ÉTAPE 1



REMOVE OUTSIDE FOAM COVER.
*RETIRER LE COUVERCLE EXTÉRIEUR
EN MOUSSE.*

STEP 4 / ÉTAPE 4



RUN THE CABLE BELOW THE FLIP UP NECK ROLL TOWARD THE OTHER SIDE AND REPEAT STEPS 1 THROUGH 4 FOR THE SECOND EAR POD.
*FAIRE PASSE LE CÂBLE SOUS LE RABAT VERS L'AUTRE CÔTÉ, ET RÉPÉTER LA PROCÉDURE. PROCÉDER AUX ÉTAPES 1 À 4 POUR
LE SECOND BOUTON D'OREILLE.*

STEP 2 / ÉTAPE 2



APPLY THE HEADSET TO VELCRO INSIDE
THE COVER.
*POSER LE CASQUE SUR LE VELCRO À
L'INTÉRIEUR DU COUVERCLE.*



STEP 3 / ÉTAPE 3



REATTACH THE COVER TO THE VELCRO
ON EAR POD.
*REMETTRE EN PLACE LE COUVERCLE
SUR LE VELCRO DU BOUTON D'OREILLE.*

BELL